

RUBBER

Base

AANBRENGEN



01

PREP

Duw de nagelriemen terug. Vijl de nagels mat en reinig met **nagelreiniger**. Zie ook 'Nail prep' handleiding.



02

PROTEINBOND

Breng een laag **proteïnbond** aan en laat deze 30 seconden goed drogen (blijft plakkerig).



03

RUBBER BASE


Breng een dunne laag **R.B.** aan, zorg dat de lak de nagelriemen niet raakt en droog de base. Breng hierna nog een laag aan.



04

TOPCOAT

Breng een **uv-topcoat** aan, neem de plaklaag af met een **celstofdepper** met nagelreiniger.



!

VERLENGEN

Een korte verlenging gewenst? Gebruik dan **sjablonen** na stap 2.

Steyer by Steyer

Wat is jouw favoriete kleur?
Bekijk onze swatchpagina.

RUBBER

Base

VERWIJDEREN

VIJLEN

01

Vijl eerst met een **grove vijl (100/100 grit)** de toplaag goed open. Voorkom het vijlen van de natuurlijke nagel.



REMOVE-IT

02

Week de nagels in **remove-it**. Na 5 min. kan een deel van de lak voorzichtig verwijderd worden met een **orange wood stick**. Week daarna nog eens 5 min.



VERZORGEN

03

Verzorg de handen en nagels met **handcrème** en **nagelriemolie**, als er geen nieuw product wordt aangebracht.



LIEVER NIET WEKEN?

!

Werk dan de uitgroei bij. Verwijder de loszittende delen en vijl de toplaag weg. Breng hierna een nieuw product aan.



Tips & Tricks

BELANGRIJK

Houd het flesje altijd uit uv-licht. Dit geldt voor het licht van de lamp én voor direct zonlicht of zonlicht dat via het raam naar binnen schijnt. Lak nooit buiten.

Verwijder de plaklaag tussen de lagen door niet. Verwijder alleen de plaklaag van de topcoat.

Zonlicht, zonnebank, zonnebrand, crèmes en schoonmaakmiddelen kunnen de kleur van de lak aantasten.

Zorg dat de handen en nagels goed droog zijn voor het begin van de behandeling.

Rubber base heeft een houdbaarheid van 24 maanden. Na deze tijd loopt de kwaliteit terug.

HECHTING

Reinig de nagels met een **celstofdepper** met **nagelreiniger** net zolang tot de nagelplaat 'piept'; dan pas zijn de nagels goed ontvet.

Droog de **proteïnbond** circa 10 seconden in de lamp. De bond wordt warm en plakkerig, dit zorgt voor een betere hechting.

'Poets' de **proteïnbond** in. Plaats het kwastje in het midden van de nagel en duw het product goed op de nagels.

Wanneer de lak te snel loslaat gebruik dan **nagelvoorbereider** voor extra hechting.

Breng, om lifting te voorkomen, na de behandeling elke dag **nagelriemolie** aan.

UITHARDEN

Droogtijd

Ledlamp: 30-60 seconden.

Uv-lamp: 120-180 seconden.

Als de rubber base niet goed uithardt, werk dan in dunnere lagen.

Alle uv- en ledlampen nemen na verloop van tijd in kracht af. De lampen hebben namelijk een x-aantal branduren. Vervang een **lamp** bij merkbaar verschil in de resultaten.

AANBRENGEN

Houd afstand van de nagelriemen. Verwijder overtollig product voordat de nagels gedroogd worden in de lamp.

Lak de voorzijde van nagels goed mee, rubber base krimpt namelijk in de lamp.

Rol het flesje voor gebruik tussen de handpalmen om pigmenten goed te verdelen.

Werk in dunne lagen, breng liever 2 of 3 dunne lagen aan dan 1 dikke laag.